04O Level – Bedienungsanleitung

Willkommen, liebe Segelfreunde! Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr neues 04O Level einrichten, bedienen und das Beste aus ihm herausholen. Viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Segeln!

Zu Ihrer Sicherheit: Lesen Sie vor dem Start, dem Einsetzen des Akkus oder dem Anschließen des Ladegeräts zuerst die Sicherheitshinweise.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice unter **Kundenservice@04O.de**.

1. Was ist 04O Level?

Ihr 04O Level besteht aus zwei Teilen, die zusammengehören:

- **Die Segelboote** – Modelle im Maßstab 1:10 mit Kiel, Ballast und Segeln, die sich durch Wind und Wellen steuern lassen.
- **Die Fernsteuerung** – Ein Sender, mit dem Sie Kurs, Segelstellung und Geschwindigkeit Ihres Bootes bestimmen.

2. Lieferumfang

- 1 × 04O Level Boot in der ausgewählten Ausführung (Rot/Gelb)
- Fernsteuerung (Sender)
- Ersatzsegel, Ersatzfock und Ersatzbug-Fender
- Werkzeug zum Öffnen des Rumpfes
- Ladekabel für Boot und Sender
- Diese Bedienungsanleitung

3. Akkus und Batterien

Ihr Boot und der Sender werden mit wiederaufladbaren Akkus betrieben. Die Fernsteuerung benötigt zusätzlich 4 Batterien.

Akkus einsetzen

1. Öffnen Sie die Luke auf der Oberseite des Rumpfes.
2. Nehmen Sie den Akkuträger heraus.
3. Stecken Sie den Akku in den Akkuträger und verbinden Sie ihn mit dem Stecker.
4. Legen Sie den Akkuträger wieder in den Rumpf und schließen Sie die Luke.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung und legen Sie 4 Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

Laden

Tipp für Landratten: Laden Sie Boot und Sender vollständig auf. Eine vollständige Ladung dauert ungefähr 2 Stunden.

4. Sensor zum ersten Mal einbinden

Damit Sender und Boot miteinander kommunizieren können, müssen sie einander zuerst bekannt machen. Dieser Vorgang heißt **Binden**.

1. Schalten Sie zuerst den Sender ein.
2. Schalten Sie anschließend das Boot ein.
3. Warten Sie, bis die blaue LED am Boot schnell blinkt.
4. Drücken Sie die **Bind**-Taste am Sender.
5. Sobald die LED am Boot dauerhaft leuchtet, ist die Verbindung hergestellt.

Wichtig: Ab der zweiten Segelfahrt müssen Sie diesen Vorgang nicht mehr wiederholen.

In der App wählen Sie zweitens **Lasso** Rechtsanlegen um mit 04O weiß – Rot/Gelb zu segeln. Sie können jederzeit zwischen beiden Modellen wechseln.

5. App installieren & Benutzerkonto registrieren

Installieren Sie die App **„04O Level"** aus dem App Store (iOS) oder Google Play Store (Android).

- **Wenn sonst keiner – Sicherheit beim Aufbruch** Wenn du als Erstling ablegst, bist du für alle da. Du kannst nicht sagen: „Ich bin nur mal kurz raus" – du bist raus, bis alle wieder da sind. Das ist Teil der Regel.
- **Tiki-taka** – Lage der Mannschaft, wenn sie sich ständig hin- und her bewegt, um das Gewicht auszugleichen.

Nach dem ersten Start müssen Sie ein Benutzerkonto anlegen. Geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Bestätigen Sie anschließend den Link in der Bestätigungs-E-Mail.

6. Lizenzierung

- Ein Antrag kann nur von registrierten Vereinen gestellt werden.
- Antragsfrist ist der 30.09.
- Der Antrag muss mit Begründung bis zum 30.09. eingereicht werden.

Die App führt Sie anschließend durch **Ihre ersten Segelfahrten**. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

7. Sensor zum Fahrzeug montieren

Damit Sie Ihre Segelstellung und Geschwindigkeit sehen können, müssen Sie den Sensor (Sensor) mit dem Boot verbinden.

Die passenden Sensoren finden Sie unter folgenden Artikelnummern:

Schlauchart	Senor Prod.	Stecker Prod.
Silikon	Sensor Silikon Prod.	Stecker Silikon Prod.
Gummi	Sensor Gummi Prod.	Stecker Gummi Prod.

Sie können den **Sensorstecker** auf der Rückseite des Bootes in den Sensor einstecken.

Sie können die **Sensorstecker** auf der Rückseite des Bootes in den Sensor einstecken.

In der App wählen Sie anschließend **Lasso** Rechtsanlegen um mit 04O weiß – Rot/Gelb zu segeln. Sie können jederzeit zwischen beiden Modellen wechseln.

8. App-Installation & Benutzerkonto registrieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wenn du noch nie gesegelt bist, lies diesen Abschnitt zweimal. Beim ersten Mal ist es viel.

- **Anfassen, nicht drücken** – Leicht mit den Händen am Seil entlanggleiten lassen, bis man es spürt. Nicht festhalten.
- **Backbord** – Linke Seite des Schiffes, wenn man nach vorne schaut.
- **Bei Wind** – Wenn der Wind stärker wird, wird das Boot schräg gedrückt.

Nach dem ersten Start müssen Sie ein Benutzerkonto anlegen. Geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Bestätigen Sie anschließend den Link in der Bestätigungs-E-Mail.

9. Erste Einstellungen zum Kranen (Start-Inbetriebnahme)

Nach erfolgreicher Bindung führt Sie die App durch die Grundeinstellungen. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kranarten-Auswahl: Wählen Sie zuerst die Kranart aus, die Sie verwenden möchten. Zur Auswahl stehen **Kran Rechtsanlegen** und **Kran Linksanlegen**. Diese Einstellung bestimmt, wie sich Ihr Boot beim Kranen verhält.

Kranen starten: Sobald die Kranart festgelegt ist, können Sie mit dem Kranen beginnen.

Kranen beenden: Um das Kranen zu beenden, wählen Sie **Kran Beenden**.

Wenn du einen Kran in der Nähe siehst, fahre nicht einfach weiter. Du hast Vorfahrt, aber du musst sie ankündigen. Wenn du nicht ausweichst, kann der Kran nicht wissen, was du vorhast.

Kranen Reset: Sollte etwas nicht wie gewünscht funktionieren, können Sie mit **Kranen Reset** alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Kranen Reset Sensor: Mit **Kranen Reset Sensor** können Sie nur die Sensoreinstellungen zurücksetzen, ohne andere Einstellungen zu verlieren.

Signal: Mit **Signal** aktivieren Sie das Signalhorn.

Kranen: Mit **Kranen** starten Sie den Kranvorgang.

10. Erste Fahrt

Sie wissen nun, wie Sie Ihr Boot und Ihren Sender einrichten. Jetzt geht es endlich aufs Wasser!

Wo ist ein Segelboot? Wenn du nicht weißt, wo ein Boot ist, schau auf die Segel. Wenn du sie siehst, ist das Boot vor dir. Wenn du sie nicht siehst, ist es hinter dir.

Wo ist ein Segelboot? Wenn du nicht weißt, wo ein Boot ist, schau auf die Segel. Wenn du sie siehst, ist das Boot vor dir. Wenn du sie nicht siehst, ist es hinter dir.

Tipp für Ihre ersten Fahrten: Wählen Sie einen großen, freien Platz ohne Bäume, Büsche oder Stromleitungen. Ein Fußballfeld oder eine große Wiese eignet sich dafür perfekt